

Anschluss der Akkusirene AP206



ROT

+12 Volt Betriebsspannung

SCHWARZ

Masse - wird an einem Massepunkt der Karosserie abgenommen

Weiß

Dieses Kabel aktiviert die Sirene wenn es ein positives Signal (+12 Volt) erhält.

Es wird mit dem rot/weißem (Patrolline CAN-Bus Alarm), braunem (Carbine, Marksman, CAN1 CAN-Bus Alarm) oder weißem (Magicar, NeoCQ, Easycar) Kabel vom Steuerteil kommend verbunden.

Braun

Dieses Kabel aktiviert die Sirene wenn es ein negatives Signal (Masse) erhält.

Es wird entweder das weiße oder braune Kabel verwendet.

Der mitgelieferte Schlüssel dient zum Einschalten der Sirene, bzw. um die Sirene aus zu schalten, wenn das Fahrzeug in die Werkstatt muss und dort evtl. die Fahrzeugbatterie abgeklemmt wird.